

## Comment entretenir les meubles en teck ?

La chose la plus importante avant de commencer l'entretien : nettoyez d'abord vos nouveaux meubles avec du **Teck nettoyant**. Ce que vous voulez faire ensuite dépend de vos préférences.

## Comment préserver la couleur brune de vos meubles en teck ?

Le teck a une belle couleur brune naturelle. Afin de conserver cette couleur pendant de nombreuses années, il est préférable de traiter vos meubles chaque année de la manière suivante :

1. Nettoyez d'abord vos meubles en teck avec le nettoyant **Bristol Teck nettoyant**.
2. Poncez légèrement le bois avec du papier de verre fin.
3. Appliquez **l'huile brune** qui a été spécialement conçue pour le teck.  
Secouez bien l'huile avant de l'utiliser, sinon vous courez le risque d'une coloration irrégulière.  
Appliquez le produit uniformément et en couche fine avec un chiffon non pelucheux. Laissez-le sécher pendant trente minutes.  
Appliquez ensuite une deuxième couche fine.

**Un conseil avant de commencer** : assurez-vous que le bois est totalement dépoussiéré et sec avant d'appliquer un produit comme le vernis ou l'huile.

## Comment donner à vos meubles en teck une belle couleur grise ?

Si vous ne traitez pas le teck avec un produit d'entretien, il prendra au fil du temps **une couleur grise caractéristique**. Mais vous devez malgré tout protéger le bois ! Le meilleur moyen de griser vos meubles est de les traiter de la manière suivante :

- **Deux fois** par an, appliquez **le protecteur transparent Bristol Teck** sur votre teck.  
Vous voulez savoir comment utiliser au mieux ce produit  
**Vous pouvez trouver plus d'informations ici.**
- **Nettoyez soigneusement** vos meubles en teck tous **les trois ans**.  
**Pour savoir comment procéder, cliquez ici.**

**Un conseil avant de commencer** : assurez-vous que le bois est totalement dépoussiéré et sec avant d'appliquer un produit comme le vernis ou l'huile.



?

## Comment nettoyer vos meubles de jardin en teck ?

La chose la plus importante : **utiliser le bon matériel**. Ne nettoyez pas vos meubles en teck avec une brosse dure. Cela endommagera le grain tendre et rendra le bois rugueux au toucher. De plus, il se salit alors plus vite.

Il est préférable de nettoyer vos meubles de la manière suivante :

1. Appliquez le nettoyant **Bristol Teck nettoyant** sur vos meubles de jardin.
2. Ensuite, poncez le bois complètement et de manière extensive.  
Ne vous arrêtez pas avant que le nettoyant ne commence à mousser.
3. Ensuite, rincez le tout avec un tuyau d'arrosage. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression. Cela endommagerait le bois et provoquerait des fissures, des déformations et cela pourrait abîmer la structure du bois.

**Un conseil :** lorsque vous poncez avec notre nettoyant, il est important de poncer à fond et soigneusement partout. Les zones qui n'ont pas été correctement nettoyées seront à coup sûr visibles après le séchage du mobilier de jardin.

## Comment protéger vos meubles en teck de l'eau et de la saleté ?

Votre mobilier de jardin a l'air neuf si vous le nettoyez et le traitez avec le bon matériel. Le Teck Shield le protège également contre l'eau et la saleté. De cette façon, vos meubles durent encore plus longtemps. Il est préférable de les traiter au moins une fois par an de la manière suivante :

### Pour un teck gris foncé à l'aspect ancien :

- Nettoyez d'abord vos meubles avec le nettoyant.
- Le teck nettoyé est-il rugueux ?  
Dans ce cas, poncez-le d'abord légèrement .

### Pour obtenir un teck gris patiné :

- Appliquez délicatement en tamponnant.  
Le frottement endommage la patine grise.

Tant pour le teck gris foncé que pour le teck gris patiné, laissez sécher la couche protectrice pendant une heure. Appliquez ensuite une deuxième couche fine. Le teck doit sécher pendant 48 heures avant d'être exposé aux intempéries.

**Attention :** les plateaux de table doivent être traités plus souvent qu'une fois par an.

